

## Teleskoplehren Satz

- Messflächen ballig, gehärtet
- Griffe gerändelt
- Lieferung im Etui
- Satzinhalt: 6 Teleskoplehren



### Anwendung:

Die **Teleskoplehre** in die Bohrung einführen, die Messflächen spreizen und klemmen. Die Teleskoplehre aus der Bohrung entfernen und mit einem Messschieber oder einer Micrometerschraube das Maß bestimmen.

### Technische Daten

| Artikelnr. | Messbereiche in mm | Gewicht in kg |
|------------|--------------------|---------------|
| U5015101   | 8 - 13             | 0,55          |
|            | 13 - 19            |               |
|            | 19 - 32            |               |
|            | 32 - 54            |               |
|            | 54 - 89            |               |
|            | 89 - 152           |               |